



1. Öffnen Sie die Automatentür.
2. Werden Fehler angezeigt, betätigen Sie die Taste „R“ („C“); im Display erscheint die Umsatzanzeige
3. Betätigen Sie die Aktivierungstaste (entfällt bei SC20-Automaten)
4. Gehen Sie mit der Taste „+“ („M“) zum Menüpunkt „Einstellungen“ und drücken dann die Taste „OK“ („E“)
5. Gehen Sie mit der Taste „+“ zum Menüpunkt „Verkaufspreise einzeln ändern“ und drücken Sie die Taste „OK“, um die Einstellungen zu verändern.
6. Wählen Sie mit „+“ und „-“ („L“) die gewünschte Wahl aus und drücken „OK“ zum Bearbeiten. Die erste Ziffer beginnt zu blinken:

A screenshot of the machine's display. It shows the text 'Preis Wahl 01' on the first line and '99.99' on the second line. The '9' in '99.99' is underlined, indicating it is the active digit for editing.

```
Preis Wahl 01
99.99
```

7. Verstellen Sie mit „+“ und „-“ die Ziffer und drücken Sie „OK“ für die nächste Ziffer.

A screenshot of the machine's display. It shows the text 'Preis Wahl 01' on the first line and '04.00' on the second line. The '0' in '04.00' is underlined, indicating it is the active digit for editing.

```
Preis Wahl 01
04.00
```

Nach der letzten Ziffer wird der Preis für die entsprechende Wahl übernommen. Wiederholen Sie die Schritte 6 und 7 für jede einzustellende Wahl.

8. **WICHTIG:** Die neuen Einstellungen werden erst durch Schließen der Automatentür gespeichert! Vorzeitiges Abziehen der Versorgungsspannung führt zum Verlust der ungespeicherten Einstellungen.

Reset aller Auswerfer

Bei Einsatz der Steuerung als Sielaff SMC besteht die Möglichkeit, alle nicht korrekt stehenden Auswerfer in ihre Grundstellung zu bringen.



Dabei werden mehrere Packungen nacheinander ausgegeben. Deshalb muss der Schachtkorb vorher geöffnet werden, da sich sonst Packungen in der Ausgabe verklemmen können.

Automatentür öffnen und warten, bis die Umsatzanzeige erscheint. Warenschächte müssen gefüllt sein. Der Reset wird nun ausgelöst durch Betätigen der Servicetaste (unten rechts auf der Anwahlplatine).

Reset einzelner Auswerfer

Nach Öffnen der Automatentür wird der Status der Auswerfermodule überprüft. Wird ein Fehler erkannt, so wird dies auf dem Display angezeigt. Bei Sielaff-Geräten sind folgende Meldungen möglich:

Schacht 06 leer
od. Modul defekt

In dem angegebenen Warenschacht befindet sich entweder keine Ware, oder der Auswerfer ist defekt.

Nach Drücken der **OK** Taste kann das Modul über die Taste **+** manuell in die Grundstellung gebracht werden. Dabei wird der Status des Mikroschalters angezeigt.

Modul 06
defekt

Der Motor des angegebenen Auswerfers ist beim Versuch Ware auszugeben nicht angelaufen.

Nach Drücken der **OK** Taste wird ein Probelauf des Moduls durchgeführt. Dazu sollte sich Ware in dem betreffenden Schacht befinden. Ist der Probelauf erfolgreich, so ist der Fehler damit quittiert und das Modul ist wieder betriebsbereit



Eine Überprüfung der Auswerfermodule (alle, einzeln oder manuell), ist jederzeit auch über das Menü „Gerätediagnose“ möglich.

Einige Punkte aus dem Hauptmenü sind unter bestimmten Bedingungen nach Öffnen der Automatentür über so genannte Hot Keys direkt erreichbar.

| Hot Key | Menüpunkt |
|----------|---------------|
| 8 | Tuben leeren |
| 9 | Tubeninventur |

Bei Sielaff SMC sind die HotKeys verfügbar, wenn nach Öffnen der Automatentür die Aktivierungstaste betätigt wird.

Bei Sielaff Auster-E sind die HotKeys immer nach Öffnen der Automatentür verfügbar.