Schachtzuordnung Auster E

Typ: TOB, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF **Wahltasten: 20** **Schächte: 21**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	◆	◆																														
2				◆																												
3							◆																									
4										◆																						
5														◆																		
6																◆																
7																	◆															
8																			◆													
9																					◆											
10																							◆									
11																									◆							
12																													◆			
13																															◆	
14																		◆														
15																				◆												
16																						◆										
17																								◆								
18																										◆						
19																														◆		
20																																◆

Typ: 20-01/21, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF **Wahltasten: 20** **Schächte: 21**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1		◆		◆																												
2						◆																										
3										◆																						
4												◆																				
5														◆																		
6																◆																
7																		◆														
8																				◆												
9																						◆										
10																										◆						
11																												◆				
12																														◆		
13																																◆
14																															◆	
15																													◆			
16																											◆					
17																									◆							
18																					◆											
19																			◆													
20																	◆															

Schachtzuordnung Auster E

Typ: 20-02/21.1, STD, TOB, CH, HUI, DIE, GEN, TVR, A_STD, HAL, WLF Wahltasten: 20 Schächte: 21

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	◆	◆																														
2				◆																												
3							◆																									
4										◆																						
5														◆																		
6																◆																
7																	◆															
8																			◆													
9																					◆											
10																							◆									
11																									◆							
12																													◆			
13																															◆	
14																																◆
15																														◆		
16																										◆						
17																								◆								
18																						◆										
19																				◆												
20																		◆														

Typ: 20-02/20, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF Wahltasten: 20 Schächte: 20

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	◆																															
2		◆																														
3				◆																												
4							◆																									
5										◆																						
6														◆																		
7																◆																
8																	◆															
9																			◆													
10																					◆											
11																							◆									
12																									◆							
13																													◆			
14																															◆	
15																																◆
16																														◆		
17																										◆						
18																								◆								
19																						◆										
20																				◆												

Schachtzuordnung Auster E

Typ: 20-02/21.3, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF **Wahltasten: 20** **Schächte: 21**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	◆	◆																													
2				◆																											
3							◆																								
4										◆																					
5														◆																	
6																◆															
7																		◆													
8																				◆											
9																						◆									
10																								◆							
11																										◆					
12																												◆			
13																														◆	
14																	◆														
15																			◆												
16																					◆										
17																							◆								
18																									◆						
19																													◆		
20																															◆

Typ: 20-02/18, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF **Wahltasten: 20** **Schächte: 18**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	◆																															
2		◆																														
3				◆																												
4							◆																									
5										◆																						
6	◆																															
7		◆																														
8														◆																		
9																◆																
10																	◆															
11																			◆													
12																					◆											
13																							◆									
14																									◆							
15																													◆			
16																															◆	
17																																◆
18																														◆		
19																										◆						
20																								◆								

Schachtzuordnung Auster E

Typ: T20, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF **Wahltasten: 20** **Schächte: 22**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	◆	◆		◆																												
2							◆																									
3											◆																					
4														◆																		
5																	◆															
6																		◆														
7																			◆													
8																				◆												
9																					◆											
10																						◆										
11																							◆									
12																								◆								
13																									◆							
14																										◆						
15																											◆					
16																												◆				
17																													◆			
18																														◆		
19																															◆	
20																																◆

Typ: T20-NL, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF **Wahltasten: 20** **Schächte: 20**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	◆																															
2		◆																														
3				◆																												
4							◆																									
5											◆																					
6														◆																		
7																	◆															
8																		◆														
9																			◆													
10																				◆												
11																					◆											
12																						◆										
13																									◆							
14																										◆						
15																											◆					
16																												◆				
17																													◆	◆		
18																													◆	◆		
19																															◆	◆
20																															◆	◆

Schachtzuordnung Auster E

Typ: T20-LR, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF, OST **Wahltasten: 20** **Schächte: 21**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	◆	◆																														
2														◆																		
3																						◆										
4																																◆
5																							◆									
6				◆																												
7																◆																
8																								◆								
9																	◆															
10																									◆							
11							◆																									
12																		◆														
13																										◆						
14																			◆													
15																													◆			
16										◆																						
17																				◆												
18																														◆		
19																					◆											
20																															◆	

Typ: T26, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF **Wahltasten: 20** **Schächte: 20**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1																	◆											
2																		◆										
3																						◆						
4																							◆					
5																								◆				
6																									◆			
7		◆																										
8				◆																								
9						◆																						
10								◆																				
11														◆														
12																◆												
13	◆																											
14			◆																									
15					◆																							
16									◆																			
17													◆															
18															◆													
19																											◆	
20																												◆

Schachtzuordnung Auster E

Typ: SC15-01, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF **Wahltasten: 15** **Schächte: 15**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	◆														
2		◆													
3			◆												
4				◆											
5					◆										
6						◆									
7							◆								
8								◆							
9									◆						
10										◆					
11											◆				
12												◆			
13													◆		
14														◆	
15															◆

Typ: SC16-01, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF **Wahltasten: 16** **Schächte: 16**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	◆															
2		◆														
3			◆													
4				◆												
5					◆											
6						◆										
7							◆									
8								◆								
9									◆							
10										◆						
11											◆					
12												◆				
13													◆			
14														◆		
15															◆	
16																◆

Schachtzuordnung Auster E

Typ: SC17-01, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF **Wahltasten: 17** **Schächte: 17**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	◆																
2		◆															
3			◆														
4				◆													
5					◆												
6						◆											
7							◆										
8								◆									
9									◆								
10										◆							
11											◆						
12												◆					
13													◆				
14														◆			
15															◆		
16																◆	
																	◆

Typ: SC18-01, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF **Wahltasten: 18** **Schächte: 18**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	◆																	
2		◆																
3			◆															
4				◆														
5					◆													
6						◆												
7							◆											
8								◆										
9									◆									
10										◆								
11											◆							
12												◆						
13													◆					
14														◆				
15															◆			
16																◆		
17																	◆	
18																		◆

Schachtzuordnung Auster E

Typ: SC19-01, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF **Wahltasten: 19** **Schächte: 19**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	◆																		
2		◆																	
3			◆																
4				◆															
5					◆														
6						◆													
7							◆												
8								◆											
9									◆										
10										◆									
11											◆								
12												◆							
13													◆						
14														◆					
15															◆				
16																◆			
17																	◆		
18																		◆	
19																			◆

Typ: 20-02/20.2, STD, TOB, CH, HUI, DIE, TVR, A_STD, WLF, OST **Wahltasten: 20** **Schächte: 20**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	◆																															
2		◆																														
3				◆																												
4							◆																									
5										◆																						
6															◆																	
7																◆																
8																	◆															
9																			◆													
10																					◆											
11																							◆									
12																									◆							
13																													◆			
14																															◆	
15																				◆												
16																						◆										
17																								◆								
18																										◆						
19																														◆		
20																																◆

Schachtzuordnung Auster E

Typ: SC15 GE, GEN **Wahltasten: 15** **Schächte: 15**

Wahl	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	◆																															
2		◆																														
3				◆																												
4							◆																									
5										◆																						
6														◆																		
7																◆																
8																	◆															
9																			◆													
10																					◆											
11																							◆									
12																									◆							
13																													◆			
14																															◆	
15																																◆